



KONFIGURACJA - SZYBKI START

123456 - HASŁO FABRYCZNE. ZMIEN HASŁO NA SVOJE ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU !

WYŚLIJ SMS NA NUMER KARTY SIM ZAINSTALOWANEJ W TRACKERZE:

123456begin - aby zresetować wszystkie ustawienia urządzenia
123456password 654321 - aby zmienić hasło fabryczne na nowe , np. 654321
123456admnr XXXXXXXX - aby dodać numer na który tracker będzie odpowiadał (do 5 numerów)
123456time zone +18 - aby zmienić strefę czasową na POLSKA
123456shake 5 - aby aktywować funkcję alarmu wibracyjnego z czułością 5 (od 1 do 10 , wartość 0 wyłącza funkcję)
123456move 300 - aby aktywować funkcję alarmu przemieszczenia o 300m (wartość 0 wyłącza funkcję)
123456speed 030 - aby aktywować funkcję przekroczenia prędkości 30km/h (wartość 0 wyłącza funkcję)
123456smslink - aby zmienić sposób raportów urządzenia z lokalizacji na gotowe linki do www.maps.google.com
123456version - aby sprawdzić wersję urządzenia
123456status - aby sprawdzić stan urządzenia

ABY W DOWOLNYM MOMENCIE TAK USTAWIONEGO TRACKERA ODPYTAĆ GO Z POZYCJI W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE, PO PROSTU ZADZWOŃ NA JEGO NUMER - URZĄDZENIE ODRZUCIŁ POŁĄCZENIE I ODEŚŁE SVOJĄ LOKALIZACJĘ, PRĘDKOŚĆ, DATĘ, CZAS, STAN BATERII, SYGNAŁ SIECI GSM, WŁASNY IMEI ITP.

S/N:



AgroTRACKER® VER. T06



IMEI:

NAPĘDZASILNIK:..... 12-30V D.C.
PODÓR PRĄDU (mA):..... 1 A MAX
OKŁADNOSC W KRAJACH:..... -10M
CZAS PRACY BATERII:..... -60 SEK.
ZAKRES PRACY SIECI GSM:..... 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
CZUŁOSC ANTENNY GPS:..... -159 dB
ZAKRES TEMPERATURY PRACY:..... -15 DO +40 C

WYPRODUKOWANO W POLSCE



BDI-Agro

SOFT:

www.elektronikadlarolnictwa.pl