





SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI REGULATORA STĘŻENIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO OMEGA v2



OMEGA v2 - MAPA MENU

PRZEPŁYWOMIERZ WODY
MIS - THT - 100 DO 125 (4-20mA / 0-50/100L/sec)
(OBWÓD ELEKTRONICZNY POMIAROWY)

PRZEPŁYWOMIERZ ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO
MIS - THT - 32 DO 60 (4-20mA / 0-5L/sec)
(OBWÓD ELEKTRONICZNY POMIAROWY)

OMEGA-2: PODŁĄCZENIE SYSTEMU
WERSJA WYKORZYSTUJĄCA WYJŚCIA PRĄDOWE

